



# Sensor PreCheck

## GUIDE DE L'UTILISATEUR

Prévention des problèmes.

Réduction des rebuts.

Optimisation du temps de cycle.



**Sensor  
PreCheck**

*Formation et technologie à destination des mouleurs à injection Molders*

**DATE D'IMPRESSION** 04.20.2022  
**N° DE RÉVISION** 3

# GUIDE DE L'UTILISATEUR

## *Sensor PreCheck*

### INTRODUCTION AU GUIDE D'UTILISATION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

CONFORMITÉ

EN 61326-1:2013

IEC 61010-1:2010

CONFIDENTIALITÉ

ALERTES

PRÉSENTATION DU PRODUIT

### GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

DÉMARRER L'ÉQUIPEMENT ET L'APPLICATION

EXÉCUTEZ UN TEST AUTOMATISÉ DU CAPTEUR

EXÉCUTEZ UN TEST MANUEL DE LA FORCE DU  
CAPTEUR

CAPTEURS DE LA JAUGE DE CONTRAINTE.

CAPTEURS PIÉZOÉLECTRIQUES

GÉNÉRER ET DISTRIBUER DES RAPPORTS

### APERÇU

III

SENSOR PRECHECK MATÉRIEL 8

III

AP 32C

III

CÂBLE DU CAPTEUR LYNX

III

TABLETTE

III

APPLICATION SENSOR PRECHECK

III

TEST AUTOMATISÉ DU CAPTEUR

III

TEST MANUEL DE LA FORCE DU CAPTEUR DE LA JAUGE DE  
CONTRAINTÉ

IV

TESTS MANUELS DE LA FORCE DU CAPTEUR  
PIÉZOÉLECTRIQUE

1

RÉSULTATS DU TEST DU CAPTEUR

2

RAPPORTS DE TEST DES CAPTEURS

3

SPÉCIFICATIONS DU TEST SENSOR

4

4

5

6

7

8

8

9

9

10

11

12

12

13

14

15

16

## **OUTILS DE L'UTILISATEUR**

TEST DE CAPTEUR AUTOMATISÉ	17
CAPTEURS MULTIPLES	18
TESTS MANUELS DE LA FORCE DU CAPTEUR	19
CAPTEURS DE LA JAUGE DE CONTRAINTE	19
CAPTEURS PIÉZOÉLECTRIQUES	20
RAPPORTS DE TEST DES CAPTEURS	21

## **RÉGLAGES**

INSTALLATION ET CONFIGURATION	23
TÉLÉCHARGEMENT ET INSTALLATION D'APPLICATION À PARTIR DE LA TABLETTE	24
ACTUALISEZ L'APPLICATION	25
ACTUALISER LA LISTE DE SENSOR PRECHECK	25
ACTUALISER LA LISTE DES CAPTEURS	26
MISES À JOUR	27
APPLICATION	27
FIRMWARE	27

## **DÉPANNAGE**

CAPTEURS DE LA JAUGE DE CONTRAINTE.	29
ÉCHEC DE LA COMMUNICATION	30
ÉCHEC DU TEST DE LA JAUGE / DU CÂBLE	30
ÉCHEC DE DÉCALAGE DU ZÉRO	30
ÉCHEC DU TEST DE LA FORCE	30
CAPTEURS PIÉZOÉLECTRIQUES	31
ÉCHEC DE LA COMMUNICATION	31
ÉCHEC DU TEST DE LA FORCE	31
RÉUSSITE DU TEST DE LE FORCE SANS APPLICATION DE LA FORCE	31
ÉCHEC DE LA DÉRIVATION	32
BASE DE CONNAISSANCES	33
SERVICE CLIENT	34

# INTRODUCTION AU GUIDE D'UTILISATION

Lisez les instructions suivantes et assurez-vous de les comprendre et de vous y conformer. Les présentes instructions doivent être constamment à disposition pour consultation.

## CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Étant donné que RJG, Inc. n'exerce aucun contrôle sur l'utilisation que des tiers pourraient faire de cet équipement, elle ne garantit pas l'obtention des résultats similaires à ceux décrits dans la présente. RJG, Inc. ne garantit pas non plus l'efficacité ou la sécurité d'une conception éventuelle ou proposée des articles manufacturés illustrés dans la présente par des photographies, des schémas techniques et d'autres éléments similaires. Chaque utilisateur du produit ou de la conception ou des deux doit mener ses propres tests afin de déterminer l'adéquation du produit ou de tout produit à la conception ainsi que l'adéquation du produit, du procédé et/ou de la conception à l'utilisation spécifique qu'il veut en faire. Les déclarations portant sur des utilisations ou des conceptions éventuelles ou proposées et décrites dans la présente ne doivent pas être interprétées comme constituant une licence en vertu d'un brevet de RJG, Inc. couvrant une telle utilisation ni comme des recommandations d'utilisation d'un tel produit ou de telles conceptions en violation d'un brevet.

## CONFORMITÉ


Le système CoPilot™ (y compris Sensor PreCheck) » a été conçu et testé conformément aux normes suivantes :

### EN 61326-1:2013

Exigences CEM pour les équipements électriques pour une mesure, un contrôle et une utilisation en laboratoire. Destiné à une utilisation sur des sites industriels.

### IEC 61010-1:2010

Exigences de sécurité pour les équipements électriques pour une mesure, un contrôle et une utilisation en laboratoire.

 Le système Sensor PreCheck est conforme aux exigences de conformité européenne (CE) et est éligible à la vente dans l'Union européenne (EU).

## CONFIDENTIALITÉ

Conçu et développé par RJG, Inc. La conception, le format et la structure du manuel ainsi que son contenu et sa documentation sont protégés par les droits d'auteur 2020 de RJG, Inc. Tous droits réservés. Les éléments contenus dans la présente ne sauraient être copiés, en tout ou en partie, manuellement, encore moins sous forme mécanique ou électronique sans le consentement écrit express de RJG, Inc. Le présent produit peut être utilisé en conjonction avec un usage intersociété qui n'entre pas en conflit avec les meilleurs intérêts de RJG.

## ALERTES

Les trois types d'alertes suivants sont utilisés selon les besoins pour clarifier davantage ou souligner certaines informations figurant dans le manuel :



### **Terminologie**

Définition d'un ou de plusieurs terme(s) utilisé(s) dans le texte.



**NOTE** Une remarque devra présenter les informations complémentaires concernant un sujet de discussion.



**CAUTION** Une mise en garde doit être utilisée pour informer l'opérateur de conditions susceptibles d'endommager l'équipement et/ou de blesser des membres du personnel.

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le *Sensor PreCheck* permet de tester simultanément jusqu'à 30 capteurs de pression de cavité Lynx, notamment :  
Test automatique

- Capteurs de la jauge de contrainte.  
Test de Communication Lynx, Décalage nul et câble rompu/Échec des tests de la jauge
- Capteurs piézoélectriques  
TEST DE COMMUNICATION Lynx et test de dérivation

Test manuel

- Capteurs de la jauge de contrainte. Test de la force de base de contrainte.
- Capteurs piézoélectriques Test de la force de base piézoélectriques

### Spécifications

Modèles de capteurs compatibles

- Tensiomètre  
LS-B-127-50/125/500/2000, LS-B-159-4000, LES-B-127-50/125/500/2000, LES-B-159-4000, MCSG-B-60-50, MCSG-B-127-125/500/2000, & MCSG-B-159-4000

- Piézoélectrique  
6157, 6159, 9204, 9210, & 9211

Matériel

- Alimentation électrique 12 V DC
- Capteurs Max Lynx 30

Application

- Tablette Samsung Galaxy Tab 4
- Configuration minimale du SE Android 4.4 KitKat ou version ultérieure
- Mémoire requise 10 Mo

Ce produit comprend :

- 1 RJG, Inc. AP 32C avec adaptateur USB WiFi (TP Link TL-WN7225N v3.8)
- 1 Tablette 8" Samsung avec câble USB
- 1 Étui pour tablette OtterBox
- 1 Câble d'alimentation 12 V CC
- 1 Câbles Lynx



# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

DÉMARRER L'ÉQUIPEMENT ET L'APPLICATION	2
EXÉCUTEZ UN TEST AUTOMATISÉ DU CAPTEUR	3
EXÉCUTEZ UN TEST MANUEL DE LA FORCE DU CAPTEUR	4
CAPTEURS DE LA JAUGE DE CONTRAINTE.	4
CAPTEURS PIÉZOÉLECTRIQUES	5
GÉNÉRER ET DISTRIBUER DES RAPPORTS	6

## DÉMARRER L'ÉQUIPEMENT ET L'APPLICATION

Connectez le câble d'alimentation au port d'alimentation AP 32C **1** et à une source d'alimentation. Le voyant **2** vert d'alimentation indiquera que l'AP 32C est allumé ; si aucun voyant vert n'est visible, cela signifie que l'AP 32C est éteint.

Connectez le câble Lynx à l'entrée AP 32C **3** Lynx, et au (x) capteur (s) à tester; assurez-vous que l'adaptateur WiFi USB fourni est inséré dans le port USB AP 32C.

Sélectionnez l'icône de l'application **4** RJG Sensor PreCheck sur la page d'accueil de la tablette pour démarrer l'application.



**NOTE** Le WiFi devra être activé sur la tablette pour se connecter au Sensor PreCheck.






**NOTE** Pour une performance optimale, la tablette devra être physiquement proche du Sensor PreCheck et des capteurs testés.







## EXÉCUTEZ UN TEST AUTOMATISÉ DU CAPTEUR

Sélectionnez  une icône **1** **Sensor PreCheck** dans la page d'accueil de l'application avec laquelle vous connecter. L'icône Sensor PreCheck sera grise jusqu'à ce qu'elle soit sélectionnée et deviendra verte une fois sélectionnée. Si plusieurs capteurs sont connectés pour le test, une fenêtre contextuelle apparaîtra pour déterminer si chaque capteur connecté fait partie du même modèle ou de modèles différents. Sélectionnez  la réponse appropriée pour que le ou les capteurs connectés continuent.

Saisissez le **2** **numéro de moule** dans le champ prévu à cet effet. Sélectionnez l'option  **3** **Commencer le test automatisé** pour procéder au test du ou des capteur (s). La **4** **barre de progression** indique la progression du test. Attendez la fin du test.

La **5** **page de fin de test automatisée** indiquera toutes les alertes, avertissements et le nombre de capteurs ayant réussi le test. Sélectionnez  un **6** **capteur** pour saisir les informations du capteur, notamment l'emplacement, le nom de la cavité, la taille des broches, la sensibilité, le modèle du capteur et le numéro de série du capteur. Terminez le test en exécutant une (page 4) de test de la force.



## EXÉCUTEZ UN TEST MANUEL DE LA FORCE DU CAPTEUR




Les tests de la force du capteur nécessitent que l'opérateur appuie physiquement sur le ou les capteurs testés, ce qui permet au Sensor PreCheck d'évaluer si le capteur détecte la force.

**NOTE** L'application expirera si aucun signal n'est reçu du capteur dans un laps de temps spécifié ; soyez prêts à appliquer une force sur le (s) capteur (s).

## CAPTEURS DE LA JAUGE DE CONTRAINTE.

Après avoir terminé un test automatisé, sélectionnez **1** Tester la force de base et de l'appareil **OU** **2** Appuyez pour commencer le test de la force pour tester la force d'un seul capteur, **OU** **3** tester la force de tous pour tester la force de tous les capteurs.

Sélectionnez **4** Terminer le test de la force pour revenir à l'écran des résultats du test une fois que le test de la force est terminé.






## CAPTEURS PIÉZOÉLECTRIQUES



**NOTE** Ne déplacez pas le câble adaptateur du capteur pendant le test du capteur piézoélectrique multicanaux. Le déplacement du câble adaptateur du capteur pendant le test du capteur piézoélectrique multicanaux créera des résultats de test erronés.

Après avoir terminé un test automatisé, sélectionnez **1** Tester la force de base et de l'appareil **OU** **2** Appuyez pour commencer le test de la force pour tester la force d'un seul capteur, **OU** **3** tester la force de tous pour tester la force de tous les capteurs.

Sélectionnez **4** Terminer le test de la force pour revenir à l'écran des résultats du test une fois que le test de la force terminé.



## GÉNÉRER ET DISTRIBUER DES RAPPORTS

L'application Sensor PreCheck génère un fichier de rapport pour les capteurs testés.

Sélectionnez le **1** bouton de partage situé dans le coin supérieur droit de **2** l'écran de test terminé. L' **3** écran de rapport s'affiche.

Sélectionnez la **4** fonction de messagerie **3** dans l'écran de rapport.

Sélectionnez **5** OUI pour vous déconnecter du matériel Sensor PreCheck et vous connecter à un réseau WiFi.

Envoyez le rapport par e-mail à l'adresse e-mail souhaitée.

The image displays three sequential screenshots of the Sensor PreCheck mobile application interface, illustrating the process of generating and distributing test reports.

**Screenshot 1 (Left):** Shows the test completion screen. A blue header bar contains a back arrow and a share icon (labeled '1'). The main content area displays 'Basic Force Test Required' and 'Click button to initiate'. Below this are four green status cards, each with a checkmark and 'OK' label: 'Communication OK', 'Gauge/Wire Test OK', 'Zero Shift OK', and 'Test basic and device force OK'. At the bottom, there is a 'DETAILS' section with fields for 'Location' (End of Cavity), 'Cavity Name' (N/A), 'Pin Size' (N/A), and 'Sensitivity' (N/A). An 'APPLY ALL' button is visible.

**Screenshot 2 (Middle):** Shows the 'Sensor Test Results' screen. The header bar contains a back arrow and an email icon (labeled '4'). The main content area displays the test results for 'ELECTRONICS S/N 1224200039' and 'SENSOR S/N 1224200039'. The results are summarized as '1 PASSED', '0 INCOMPLETE', '0 ALERT', and '0 WARNING'. Below this, a table lists the test results for various parameters: 'Communication OK', 'Gauge/Wire Test OK', 'Zero Shift OK', and 'Basic Force OK'. A table below this lists 'Location', 'Cavity Name', 'Pin Type', 'Pin Size', and 'Sensor Model' with values 'End of Cavity', 'N/A', 'Metric', and 'LS-B-127-050'.

**Screenshot 3 (Right):** Shows the 'Sensor Test Results' screen with a 'Send Report' dialog box overlaid. The dialog box contains the text 'Send Report' and 'You need to switch your WiFi network to send the email, continue?'. There are two buttons: 'NO' and 'YES' (labeled '5').

# APERÇU

SENSOR PRECHECK MATÉRIEL 8	8
AP 32C	8
CÂBLE DU CAPTEUR LYNX	9
TABLETTE	9
APPLICATION SENSOR PRECHECK	10
TEST AUTOMATISÉ DU CAPTEUR	11
TEST MANUEL DE LA FORCE DU CAPTEUR DE LA JAUGE DE CONTRAINTE	12
TESTS MANUELS DE LA FORCE DU CAPTEUR PIÉZOÉLECTRIQUE	13
RÉSULTATS DU TEST DU CAPTEUR	14
RAPPORTS DE TEST DES CAPTEURS	15
SPÉCIFICATIONS DU TEST SENSOR	16

## SENSOR PRECHECK MATÉRIEL 8

### AP 32C

L' **1** AP 32C vérifie le bon fonctionnement des capteurs de pression à cavité Lynx et comprend les éléments suivants :

**2** Connecteur Lynx

**4** Indicateur d'alimentation

**3** Connecteur d'alimentation

**5** Adaptateur WiFi USB



## CÂBLE DU CAPTEUR LYNX

Le [câble du capteur Lynx](#) fourni avec l'AP 32C fournit une connexion physique entre l'AP 32C et les jauges de contrainte ou les capteurs piézoélectriques pour les tests.

## TABLETTE

L'application Sensor PreCheck est pré-installée dans la [tablette](#) fournie avec l'AP 32C et elle fournit une interface utilisateur pour tester les capteurs et générer des rapports de test des capteurs. Reportez-vous au manuel du fabricant de la tablette pour les instructions d'utilisation et de dépannage.



**NOTE** Pour une performance optimale, la tablette devra être physiquement proche du Sensor PreCheck et des capteurs testés.




## APPLICATION SENSOR PRECHECK

L'application Sensor PreCheck teste, étiquette et génère un rapport pour jusqu'à 30 capteurs simultanément.

L'application fournit les tests suivants :

- 1 Tests de capteurs automatisés (capteurs multiples ou simples)
- 2 Tests manuels de la force du capteur de la jauge de contrainte
- 3 Tests manuels de la force du capteur piézoélectrique






## TEST AUTOMATISÉ DU CAPTEUR

Le test de capteur automatisé testera simultanément chaque capteur connecté au Sensor PreCheck pour les éléments suivants :

- 1 Communication
- 2 Test de la jauge / du câble (pour la jauge de contrainte uniquement)
- 3 Décalage du zéro (uniquement pour la jauge de contrainte)
- 4 Dérive (pour les capteurs piézoélectriques uniquement)




## TEST MANUEL DE LA FORCE DU CAPTEUR DE LA JAUGE DE CONTRAINTE

Le test manuel de la force du capteur de la jauge de contrainte teste la **1** force de base et la force de l'appareil. L'opérateur doit appuyer physiquement sur le ou les capteurs testés afin que le testeur de Sensor PreCheck si le capteur détecte une force.

**NOTE** L'application expirera si aucun signal n'est reçu du capteur dans un délai spécifié ; soyez prêts à appliquer une force sur le (s) capteur (s).

Le test manuel de la force du capteur de la jauge de contrainte affichera une **2** page de test en cours, puis un écran **3** Signal détecté OU **4** Aucun signal détecté pour indiquer si un signal de capteur est détecté ou pas.




## TESTS MANUELS DE LA FORCE DU CAPTEUR PIÉZOÉLECTRIQUE

Le test manuel de la force du capteur piézoélectrique teste **1** la force de base et la force du dispositif. L'opérateur doit appuyer physiquement sur le ou les capteurs testés afin que le testeur de capteur évalue si le capteur détecte une force.

**i** **NOTE** L'application expirera si aucun signal n'est reçu du capteur dans un délai spécifié ; soyez prêts à appliquer une force sur le (s) capteur (s).

Le test manuel de la force du capteur piézoélectrique affichera une **2** page de test en cours, puis un **3** écran Signal détecté **OU** **4** Aucun signal détecté pour indiquer si un signal de capteur est détecté ou pas.

**i** **NOTE** Ne déplacez pas le câble adaptateur du capteur pendant le test du capteur piézoélectrique multicanaux. Le déplacement du câble adaptateur du capteur pendant le test du capteur piézoélectrique multicanaux créera des résultats de test erronés.



## RÉSULTATS DU TEST DU CAPTEUR

La **1** page de résultats de test de plusieurs capteurs indique **2** les tests incomplets, **3** les alertes, **4** les avertissements, et le **5** nombre de capteurs qui ont réussi les tests.

**2** Des tests incomplets indiquent des capteurs dont la force n'a pas été testée. Les noms des capteurs seront grisés jusqu'à ce que leur force soit testée.

**3** Les alertes indiquent qu'un capteur est en dehors des normes.


**4** Les avertissements indiquent qu'un capteur est en dehors des normes.

La **6** page des résultats du test à capteur unique indique si

le capteur testé a réussi les tests de la communication, de la jauge / du câble, du décalage du zéro (jauge de contrainte uniquement), de la dérive (piézoélectrique uniquement) ainsi que le test de la force de base. Reportez-vous aux **SPÉCIFICATIONS DU TEST SENSOR À LA PAGE 16** pour les plages d'alerte et d'avertissement du capteur.

Les tests réussis sont signalés par **7** des coches vertes. Si une case est rouge, le capteur est en **3** état d'alerte. Si une case est jaune, le capteur est en mode **4** avertissement.

Sélectionnez **8** l'icône d'aide pour obtenir des informations sur **3** une alerte ou **4** un avertissement, ou pour tester le capteur à nouveau.




## RAPPORTS DE TEST DES CAPTEURS

Les rapports de test des capteurs sont générés automatiquement et stockés dans le dossier Stockage / Téléchargements de la tablette. Les rapports peuvent être consultés dans l'application Sensor PreCheck, ou ouverts ou envoyés par e-mail depuis le répertoire de fichiers de la tablette.

Sélectionnez le bouton Partager pour afficher un rapport de test du capteur après avoir terminé le test du capteur.

Les rapports fournissent les détails sur les tests incomplets, les alertes, les avertissements, et le nombre de capteurs ayant réussi les tests. Les rapports indiquent également si le capteur testé a réussi les tests de la communication, la jauge / le câble (jauge de contrainte uniquement), le décalage du zéro (jauge de contrainte uniquement), la dérive (piézoélectrique uniquement) ainsi que les tests de la force de base avec succès. Le rapport inclura toutes les informations de capteur saisies, telles que l'emplacement, le type de broche et la taille de la broche.



## SPÉCIFICATIONS DU TEST SENSOR

MODÈLE DE CAPTEUR	TEST							
	COMMUNICATION LYNX	OFFSET ZÉRO			JAUGE / FIL	DÉRIVE		
		ALERTE	PRÉVENIR	PASSER		ALERTE	PRÉVENIR	PASSER
LS-B-127-50/125/500/2000	PASSER / ÉCHOUER	±5% F.S.	±2% F.S.	< ±2% F.S.	PASSER / ÉCHOUER	-	-	-
LS-B-159-4000	PASSER / ÉCHOUER	±5% F.S.	±2% F.S.	< ±2% F.S.	PASSER / ÉCHOUER	-	-	-
LES-B-127-50/125/500/2000	PASSER / ÉCHOUER	±5% F.S.	±2% F.S.	< ±2% F.S.	PASSER / ÉCHOUER	-	-	-
LES-B-159-4000	PASSER / ÉCHOUER	±5% F.S.	±2% F.S.	< ±2% F.S.	PASSER / ÉCHOUER	-	-	-
MCSG-B-60-50/250	PASSER / ÉCHOUER	±20% F.S.	±15% F.S.	< ±15% F.S.	PASSER / ÉCHOUER	-	-	-
MCSG-B-127-125/500/2000	PASSER / ÉCHOUER	±9% F.S.	±6% F.S.	< ±6% F.S.	PASSER / ÉCHOUER	-	-	-
MCSG-B-159-4000	PASSER / ÉCHOUER	±9% F.S.	±6% F.S.	< ±6% F.S.	PASSER / ÉCHOUER	-	-	-
9204	PASSER / ÉCHOUER	-	-	-	PASSER / ÉCHOUER	> 20 pC/30s	> 10 pC/30s	< 10 pC/30s
9210	PASSER / ÉCHOUER	-	-	-	PASSER / ÉCHOUER	> 20 pC/30s	> 10 pC/30s	< 10 pC/30s
9211	PASSER / ÉCHOUER	-	-	-	PASSER / ÉCHOUER	> 20 pC/30s	> 10 pC/30s	< 10 pC/30s
6157	PASSER / ÉCHOUER	-	-	-	PASSER / ÉCHOUER	> 20 pC/30s	> 10 pC/30s	< 10 pC/30s
6159	PASSER / ÉCHOUER	-	-	-	PASSER / ÉCHOUER	> 20 pC/30s	> 10 pC/30s	< 10 pC/30s

# OUTILS DE L'UTILISATEUR

TEST DE CAPTEUR AUTOMATISÉ	18
CAPTEURS MULTIPLES	18
TESTS MANUELS DE LA FORCE DU CAPTEUR	19
CAPTEURS DE LA JAUGE DE CONTRAINTE	19
CAPTEURS PIÉZOÉLECTRIQUES	20
RAPPORTS DE TEST DES CAPTEURS	21

# TEST DE CAPTEUR AUTOMATISÉ

## CAPTEURS MULTIPLES

Sélectionnez une icône **1** Sensor PreCheck dans la page d'accueil de l'application avec laquelle vous connecter. L'icône Sensor PreCheck sera grise jusqu'à ce qu'elle soit sélectionnée et deviendra verte une fois sélectionnée.

Si vous le souhaitez, entrez le numéro de moule dans le champ **2** Numéro de moule.

Sélectionnez **3** Commencer le test automatisé pour tester tous les capteurs.

La **4** barre de progression indique la progression du test. Attendez la fin du test.

Sélectionnez un **5** capteur pour entrer les informations du capteur, y compris l'emplacement, le nom de la cavité, la taille de la broche, la sensibilité, le modèle du capteur et le numéro de série du capteur dans les **6** champs fournis. Exécutez un test manuel de la force pour terminer le test.





## TESTS MANUELS DE LA FORCE DU CAPTEUR

### CAPTEURS DE LA JAUGE DE CONTRAINTE


Après avoir exécuté un test automatisé, sélectionnez l'une des options suivantes:

- 1 Test de la force de base et du périphérique
- 2 Touchez pour commencer le test de la force
- 3 Tester la force de tous

**NOTE** L'application expirera si aucun signal n'est reçu du capteur dans un laps de temps spécifié ; soyez prêts à appliquer une force sur le (s) capteur (s).

Sélectionnez **4** Terminer le test de la force après l'affichage de l'écran **5** Signal détecté.

L'écran **6** Aucun signal détecté s'affichera si le test a échoué. Reportez-vous à la **PAGE 30** pour le dépannage.



## CAPTEURS PIÉZOÉLECTRIQUES

**i** **NOTE** Ne déplacez pas le câble Lynx pendant le test du capteur piézoélectrique, car cela pourrait créer des résultats de test erronés.


Après avoir exécuté un test automatisé, sélectionnez l'une des options suivantes:

- 1 Test de la force de base et du périphérique
- 2 Touchez pour commencer le test de la force
- 3 Tester la force de tous

**i** **NOTE** L'application expirera si aucun signal n'est reçu du capteur dans un laps de temps spécifié ; soyez prêts à appliquer une force sur le (s) capteur (s).

Sélectionnez **4** Terminer le test de la force après l'affichage de l'écran **5** Signal détecté.

L'écran **6** Aucun signal détecté s'affichera si le test a échoué. Reportez-vous à la **PAGE 31** pour le dépannage.



## RAPPORTS DE TEST DES CAPTEURS

Les rapports de capteur sont stockés dans le dossier Stockage / Téléchargements de la tablette *une fois le rapport généré.*

Sélectionnez la **1** fonction de messagerie puis sélectionnez soit **2** NON pour rester connecté ou OUI pour vous déconnecter du Sensor PreCheck et envoyer le rapport par e-mail.

**NOTE** Le bouton e-mail doit être sélectionné pour générer le rapport ; si le bouton e-mail n'est pas sélectionné, le rapport ne sera pas généré.





Sélectionnez l'icône des **3** Applications dans la page d'accueil de la tablette.

Sélectionnez **4** Mes fichiers.

Sélectionnez **5** périphérique de stockage.

Sélectionnez **6** Téléchargements.

Sélectionnez le rapport **7** souhaité.



# NOTES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# RÉGLAGES

INSTALLATION ET CONFIGURATION	24
TÉLÉCHARGEMENT ET INSTALLATION D'APPLICATION À PARTIR DE LA TABLETTE	24
ACTUALISEZ L'APPLICATION	25
ACTUALISER LA LISTE DE SENSOR PRECHECK	25
ACTUALISER LA LISTE DES CAPTEURS	26
MISES À JOUR	27
APPLICATION	27
FIRMWARE	27

# INSTALLATION ET CONFIGURATION

## TÉLÉCHARGEMENT ET INSTALLATION D'APPLICATION À PARTIR DE LA TABLETTE

Sélectionnez l'icône des **1 Applications** dans la page d'accueil de la tablette.


Sélectionnez le **2 Play Store** dans la liste des applications.

Entrez **3 sensor PreCheck** dans la barre de recherche.

Sélectionnez l'application **4 Sensor PreCheck**.

Sélectionnez **5 Installer** sur la page de l'application

Sélectionnez **6 Accepter** dans la fenêtre contextuelle des autorisations.



## ACTUALISEZ L'APPLICATION



### ACTUALISER LA LISTE DE SENSOR PRECHECK

Si aucun Sensor PreCheck n'apparaît au démarrage de l'application, ou si un Sensor PreCheck récemment connecté n'apparaît pas dans la liste des Sensor PreCheck, faites glisser l'écran de la tablette dans un mouvement vers le bas pour **1** actualiser l'application pour tout Sensor PreCheck récemment ajouté ou supprimé.


Tous les **2** Sensor PreCheck connectés s'afficheront dans la fenêtre.




**NOTE** Le WiFi devra être activé sur la tablette pour se connecter au Sensor PreCheck.



## ACTUALISER LA LISTE DES CAPTEURS

Si aucun capteur n'apparaît au démarrage de l'application, ou si un capteur récemment connecté n'apparaît pas dans la liste des capteurs, sélectionnez  **1 Réessayer** pour actualiser l'application pour toute connexion de capteur récemment ajoutée ou supprimée.

Tous les **2** capteurs connectés s'afficheront dans la fenêtre.







## MISES À JOUR

### APPLICATION

Recherchez les mises à jour d'application dans le **1** [Google Play store](#). Reportez-vous à **TÉLÉCHARGEMENT ET INSTALLATION D'APPLICATION À PARTIR DE LA TABLETTE À LA PAGE 24**.

### FIRMWARE

Les mises à jour du firmware du Sensor PreCheck doivent être installées à partir de la tablette. Ouvrez et connectez au Sensor PreCheck. Sélectionnez le bouton **2** **MISE À JOUR DE FIRMWARE** Toutes les mises à jour du micrologiciel seront transmises au Sensor PreCheck depuis la tablette. Une fois le firmware mis à jour, un **3** [message de réussite](#) s'affiche. *Redémarrez le Sensor PreCheck pour terminer la mise à jour.*





# DÉPANNAGE

CAPTEURS DE LA JAUGE DE CONTRAINTE.	30
ÉCHEC DE LA COMMUNICATION	30
ÉCHEC DU TEST DE LA JAUGE / DU CÂBLE	30
ÉCHEC DE DÉCALAGE DU ZÉRO	30
ÉCHEC DU TEST DE LA FORCE	30
CAPTEURS PIÉZOÉLECTRIQUES	31
ÉCHEC DE LA COMMUNICATION	31
ÉCHEC DU TEST DE LA FORCE	31
RÉUSSITE DU TEST DE LE FORCE SANS APPLICATION DE LA FORCE	31
ÉCHEC DE LA DÉRIVATION	32
BASE DE CONNAISSANCES	33
SERVICE CLIENT	34

## **CAPTEURS DE LA JAUGE DE CONTRAINTE.**

### **ÉCHEC DE LA COMMUNICATION**

Le Sensor PreCheck a perdu la connexion avec le circuit électronique du capteur :

- Remplacez le câble Lynx et réessayez.
- Si la mise en place d'un nouveau câble ne corrige pas le problème, celui-ci provient probablement du système électronique du capteur.
- Si le test échoue à nouveau, remplacez l'adaptateur de la jauge de contrainte (SG/LX...) et recommencez le test.
- Si le test échoue à nouveau, demandez un RMA pour un retour de chez RJG.

### **ÉCHEC DU TEST DE LA JAUGE / DU CÂBLE**

Il est possible qu'un câble soit rompu :

- Effectuez une inspection visuelle du câble du capteur.
- Si le câble est en bon état, il est possible que la jauge soit endommagée ou surchargée.
- Retirez le capteur de l'outillage et testez à nouveau le capteur. Si cette fois le test du capteur réussit, contrôlez les dimensions d'installation de la poche du capteur.
- Si le capteur échoue à nouveau, demandez un RMA pour le retour de RJG.

### **ÉCHEC DE DÉCALAGE DU ZÉRO**

Retirez le capteur de l'outillage et testez à nouveau. Un échec peut provenir d'une précharge due à l'installation. Les causes courantes d'une précharge sont les suivantes :

- Rayon des angles de la poche du capteur.
- Profondeur inappropriée de la poche du capteur.
- Jeu insuffisant au-dessus de la tête de l'éjecteur.

Si le capteur est défaillant après le retrait de l'outil, il faudra le recalibrer ou le remplacer.

- Demandez un RMA à RJG.

### **ÉCHEC DU TEST DE LA FORCE**

Le testeur n'a détecté aucune force appliquée ;

- appliquez une pression sur la broche ou directement sur la tête du capteur.
- Retirez le capteur de l'outillage et testez à nouveau le capteur.

Si le test du capteur réussit, vérifiez que l'éjecteur se déplace librement. L'éjecteur doit glisser facilement d'avant en arrière. L'éjecteur doit également pivoter facilement.

- Si le capteur échoue à nouveau, demandez un RMA à RJG.

# CAPTEURS PIÉZOÉLECTRIQUES

## ÉCHEC DE LA COMMUNICATION

Le Sensor PreCheck a perdu la connexion avec le circuit électronique du capteur :

- Remplacez le câble Lynx et réessayez.
- Si la mise en place d'un nouveau câble ne corrige pas le problème, celui-ci provient probablement du système électronique du capteur.
- Si le test échoue à nouveau, remplacez l'adaptateur de la jauge de contrainte (SG/LX...) et recommencez le test.
- Si le test échoue à nouveau, demandez un RMA pour un retour de chez RJG.

## ÉCHEC DU TEST DE LA FORCE

### 1. Canal individuel

Le testeur n'a détecté aucune force appliquée ;

- appliquez une pression sur la broche ou directement sur la tête du capteur.
- Retirez le capteur de l'outillage et testez à nouveau le capteur.
- En cas d'échec répété, retirez le capteur de l'outillage et testez à nouveau le capteur.

Si le test du capteur réussit, vérifiez que l'éjecteur se déplace librement. L'éjecteur doit glisser facilement d'avant en arrière. L'éjecteur doit également pivoter facilement.

- Si le capteur échoue à nouveau, demandez un RMA à RJG.

### 2. Canaux multiples

Le testeur n'a détecté aucune force appliquée ;

- appliquez une pression sur la broche ou directement sur la tête du capteur.
- Retirez le capteur de l'outillage et testez à nouveau le capteur.

Si le test du capteur réussit, vérifiez que l'éjecteur se déplace librement. L'éjecteur doit glisser facilement d'avant en arrière. L'éjecteur doit également pivoter facilement.

- Si le capteur échoue à nouveau, demandez un RMA à RJG.

## RÉUSSITE DU TEST DE LE FORCE SANS APPLICATION DE LA FORCE

Si le test a réussi sans qu'aucune force n'ai été appliquée, sachez que le déplacement du câble du capteur piézoélectrique pendant le test peut provoquer des mesures erronées. Contrôlez à nouveau le capteur sans déplacer de composant.

## ÉCHEC DE LA DÉRIVATION

### 1. Canaux multiples

Quelque chose a provoqué un changement des mesures lors du test. N'oubliez pas que le déplacement du câble du capteur piézoélectrique pendant le test peut provoquer des mesures erronées. Contrôlez à nouveau le capteur sans déplacer de composant.

- Si le test échoue une deuxième fois, démarrez un test inverse depuis le moule au système électronique jusqu'à la dérivation.

Déconnectez la tête de capteur du câble 1645 et recommencez le test.

- Si le test réussit, la tête du capteur est la cause du problème.

Déconnectez le câble 1645 de la plaque PZ et recommencez le test.

- Si le test réussit, le câble 1645 est la cause du problème.

Déconnectez la plaque PZ et recommencez le test.

- Si le test réussit, la plaque PZ est la cause du problème.

Déconnectez le câble adaptateur du capteur piézoélectrique (C-PZ / LX...) et recommencez le test.

- Si le test réussit, le problème vient du câble adaptateur du capteur piézoélectrique (C-PZ / LX...)
- Si le test échoue, le problème vient du circuit électronique de l'adaptateur du capteur piézoélectrique (PZ / LX...)

Nettoyez les points de connexion du câble CAN du capteur grâce à un nettoyant agréé. Suivez les instructions présentées dans le document suivant : [https://rjginc.com/paperclip/product\\_downloads/547/cleaning-connectors\\_cables.pdf](https://rjginc.com/paperclip/product_downloads/547/cleaning-connectors_cables.pdf). Recommencez le test après le nettoyage.

- Si le test échoue après le nettoyage, demandez un RMA à RJG.

### 2. Canal individuel

Quelque chose a provoqué un changement des mesures lors du test. N'oubliez pas que le déplacement du câble du capteur piézoélectrique pendant le test peut provoquer des mesures erronées. Contrôlez à nouveau le capteur sans déplacer de composant.

- Si le test échoue une deuxième fois, démarrez un test inverse depuis le moule au système électronique jusqu'à la dérivation.

Déconnectez la tête de capteur du câble 1645

- Si le test réussit, la tête de capteur est la cause du problème.

Débranchez le câble 1645 de l'adaptateur du capteur piézoélectrique (PZ / LX1-M) et testez à nouveau.

- Si le test réussit, le problème vient de l'adaptateur du capteur piézoélectrique.

Débranchez le câble 1661 de l'adaptateur du capteur piézoélectrique (PZ / LX-S) et recommencez le test.

- Si le test réussit, le problème vient de l'adaptateur du capteur piézoélectrique.

Nettoyez les points de connexion du câble CAN du capteur grâce à un nettoyant agréé. Suivez les instructions présentées dans le document suivant : [https://rjginc.com/paperclip/product\\_downloads/547/cleaning-connectors\\_cables.pdf](https://rjginc.com/paperclip/product_downloads/547/cleaning-connectors_cables.pdf). Recommencez le test après le nettoyage.

- Si le test échoue après le nettoyage, demandez un RMA à RJG.

## BASE DE CONNAISSANCES


Pour des informations complémentaires, veuillez consulter

<https://rjginc.com/know-how/knowledge-base>

la bibliothèque d'assistance virtuelle interrogeable de RJG.

Vous y trouverez les rubriques suivantes : l'interface machine,

le gestionnaire de données eDART, la mise en réseau, la communication des capteurs, l'extraction des données eDART, la présentation avancée du système, Microsoft Windows, le seuil d'obturation, le logiciel d'utilitaires du système, le matériel et d'autres éléments liés au produit.



## SERVICE CLIENT


Contactez l'équipe du service client de RJG par téléphone ou par courriel.

RJG, Inc. Service client

Tél. : 800.472.0566  
(numéro gratuit)

Tél. : +1.231.933.8170

<https://rjginc.com/support>



The screenshot shows the RJG website's support page. At the top, there is a navigation bar with the RJG logo on the left and language options (English, Español, Français, Deutsch, Italiano, 中文) and a 'Contact Us' link on the right. Below the logo is a menu with 'Consulting', 'Training', 'eDART', 'Sensors', 'Support', 'Know How', and 'Company'. A search bar is located to the right of the menu. The main content area is titled 'Support' and features a sidebar with links: 'Overview', 'Remote Connect', 'Software Downloads', 'Contact Support', and 'RMA Request'. The 'Overview' section contains text about RJG's commitment to customer support and provides instructions on how to contact support. Two images are included: one showing a technician working on a piece of equipment and another showing a customer service representative wearing a headset. The footer contains language options, contact information (231 947-3111), and a copyright notice for 2016 RJG Inc.





## EMPLACEMENTS/BUREAUX

**ÉTATS-UNIS**    **RJG USA (SIÈGE SOCIAL)**  
3111 Park Drive  
Traverse City, MI 49686  
Tél . : +01 231 9473111  
Fax : +01 231 9476403  
[sales@rjginc.com](mailto:sales@rjginc.com)  
[www.rjginc.com](http://www.rjginc.com)

**IRLANDE/  
ROYAUME-  
UNI**

**RJG TECHNOLOGIES, LTD.**  
Peterborough, Angleterre  
P +44(0) 1733-232211  
[info@rjginc.co.uk](mailto:info@rjginc.co.uk)  
[www.rjginc.co.uk](http://www.rjginc.co.uk)

**MEXIQUE**    **RJG MEXICO**  
Chihuahua, Mexico  
Tél. +52 614 4242281  
[sales@es.rjginc.com](mailto:sales@es.rjginc.com)  
[es.rjginc.com](http://es.rjginc.com)

**SINGAPOUR**    **RJG (S.E.A.) PTE LTD**  
Singapour, République de  
Singapour  
P +65 6846 1518  
[sales@sg.rjginc.com](mailto:sales@sg.rjginc.com)  
[en.rjginc.com](http://en.rjginc.com)

**FRANCE**    **RJG FRANCE**  
Arinthod, France  
Tél. : +33 384 442 992  
[sales@fr.rjginc.com](mailto:sales@fr.rjginc.com)  
[fr.rjginc.com](http://fr.rjginc.com)

**CHINE**    **RJG CHINA**  
Chengdu, Chine  
Tél. : +86 28 6201 6816  
[sales@cn.rjginc.com](mailto:sales@cn.rjginc.com)  
[zh.rjginc.com](http://zh.rjginc.com)

**ALLEMAGNE**    **RJG GERMANY**  
Karlstein, Allemagne  
P +49 (0) 6188 44606 11  
[sales@de.rjginc.com](mailto:sales@de.rjginc.com)  
[de.rjginc.com](http://de.rjginc.com)

## INTERNATIONAL REPRESENTATIVES

**ITALIE**    **NEXT INNOVATION SRL**  
Milan, Italie  
Tél. : +39 335 178 4035  
[sales@it.rjginc.com](mailto:sales@it.rjginc.com)  
[it.rjginc.com](http://it.rjginc.com)

**INDIA**    **VINAYAK ASSOCIATES**  
Neraluru, Bangalore  
P +91 8807822062

**CORÉE**    **CAEPRO**  
Séoul, Corée  
Tél. : +82 0221131870  
[sales@ko.rjginc.com](mailto:sales@ko.rjginc.com)  
[www.caepro.co.kr](http://www.caepro.co.kr)

**TAIWAN**    **WISEVER INNOVATION CO. LTD.**  
Taiwan City, Taiwan  
P +88 6927999255